

防災ラジオ設置及び動作確認手順

以下の手順でご確認ください。

1. 動作確認

- (1) 設置場所にてアダプタをコンセントに差込み、電池を正しく入れる。
＜電源ランプが緑色に点灯していれば正常です＞
※電源ランプが緑色に点滅している場合はアダプタか電池どちらか一方でしか給電できていない状態です。アダプタの接続及び電池を正しく入れているかを確認してください。
- (2) ON/OFF スイッチを短押し
＜チャンネル表示ランプが緑色に点灯し、「FM がいいや」の放送が受信されます＞
- (3) 再度 ON/OFF スイッチを短押し
＜チャンネル表示ランプが消灯し、「FM がいいや」の放送が受信解除されます＞
- (4) ON/OFF スイッチを長押し
＜ライトランプが白色に点灯し、非常灯としても使用できます＞
- (5) 再度 ON/OFF スイッチを長押し
＜ライトランプが消灯します＞
- (6) コンセントからアダプタを外してみる（停電の状態を想定）
＜アダプタからの給電停止を感知し、自動的にライトランプが白色に点灯（5分間）します＞
- (7) 再度、アダプタを接続するか、ON/OFF スイッチを長押し
＜ライトランプが消灯します＞

以上で動作確認が終了です。不具合がありましたら危機管理課までご連絡ください。

2. 受信状況確認

ラジオの受信ランプにて受信状況を確認します。

＜受信ランプが消灯していれば正常です＞

※受信ランプが赤色に点滅している場合は受信状況が良くありません。ラジオの設置場所（窓際等の屋外に近い場所の方が受信状況が良くなります）やロッドアンテナを伸ばして方向を調整してください。

以上で受信状況確認が終了です。受信状況が悪い場合（受信ランプが赤色に点滅）は危機管理課までご連絡ください。

（重要）動作・受信状況確認後は、必ずアダプタを接続し、電池を入れた状態で使用してください。（電池は1年に1回は交換してください。）

3. 自動起動放送の確認

防災ラジオが正常に自動起動するかどうかを確認するために試験放送を定期的に行います。正常に起動するかどうかご確認ください。

【試験日時】 毎週日曜日 午前11時59分頃と午後5時59分頃の2回

【正常起動】 防災ラジオが自動起動し、試験放送が通常音量で流れます。
ライトランプが白色に点灯します。

【連絡先】 宇和島市防災ラジオ担当係 49-7083
宇和島市危機管理課 49-7006