

故障かな？と思ったら、まず次の点を確認してください

放送が聞こえない

●音量調整つまみが最小になっていませんか。

⇒ 音量調整つまみを右に回し、適度な音量に調整してください。

●受信ランプが赤く点滅していませんか。

⇒ 受信状態が悪い可能性があります。

①アンテナ/ケーブル切替スイッチが「アンテナ」になっていることを確認してください。

②電波の良い場所にラジオを移動させてください。

③ロッドアンテナを伸ばし角度を調整して受信状態を良くしてください。

①～③を行っても良くならない場合は、ケーブルテレビや外部アンテナ接続で受信状態を良くする必要があります。

宇和島市役所危機管理課（４９－７００６）までご連絡ください。

●電源ランプが消灯していませんか。

⇒ 給電されていない可能性があります。

専用アダプタを接続し直し、乾電池を新しいものと交換してください。

※上記の対処を行っても放送が聞こえない場合は放送設備の不具合またはラジオが不良の可能性があります。

宇和島市役所危機管理課（４９－７００６）までご連絡ください。

電源ランプ(緑色)が点滅している

●給電状態を確認してください。

（専用アダプタまたは乾電池の一方でしか給電できていません。）

⇒ 専用アダプタを接続し直してください。

⇒ 乾電池を新しいものと交換してください。

※上記の対処を行っても改善されない場合はコンセントの給電がない、または専用アダプタの故障が考えられます。

電源ランプ(緑色)が点灯して消えない

●正常に作動していますので故障ではありません。

告知放送がないのにライトランプが点灯している

●給電状態を確認してください。

（専用アダプタから給電できていません。）

⇒ 専用アダプタを接続し直してください。

※上記の対処を行っても改善されない場合はコンセントの給電がない、または専用アダプタの故障が考えられます。

裏面もご覧ください

告知放送終了後に FM 放送の受信が自動解除されない (ライトランプとチャンネル表示ランプが点灯したまま消えない)

●自動起動してから10分経過後には自動解除されます。

⇒ すぐに解除したい場合は、専用アダプタと乾電池をラジオ本体から外して、再度接続し直してください。

●告知放送の終了信号が受信できていません。

⇒ 受信状態が悪い可能性があります。

①アンテナ/ケーブル切替スイッチが「アンテナ」になっていることを確認してください。

②電波の良い場所にラジオを移動させてください。

③ロッドアンテナを伸ばし角度を調整して受信状態を良くしてください。

①～③を行っても良くならない場合は、ケーブルテレビや外部アンテナ接続で受信状態を良くする必要があります。

宇和島市役所危機管理課（49-7006）までご連絡ください。

【各部名称】

